

세부사양

ITEM	EGPIS-ESB2024R	EGPIS-ESB2055R
촬상소자	1/3" HIGH RESOLUTION 960H CCD	
총화소수	NTSC:1020(H)x507(V)	PAL:1020(H)x595(V)
유효화소수	NTSC:976(H)x494(V)	PAL:976(H)x570(V)
촬상방식	2:1 Interlace	
촬상주파수	NTSC:15.734KHz,59.94Hz	PAL:15.625KHz, 50Hz
수평해상도	컬러 : 700TV본	
동기방식	Internal	
영상출력	CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω composit	
최저조도	0 Lux @ IR LED on	
신호 / 잡음 비	More than 52dB (AGC Off)	
노출	Manual	
렌즈	고정렌즈 : 3.7mm / 6mm / 8 mm	
IR LEDs	850 nm. (Ø5 X 24ea.)	850 nm. (Ø5 X 60ea.)
스마트 IR	On	
게인콘트롤	42dB	
셔터스피드	NTSC: AUTO/MANUAL(1/60~1/100,000) PAL: AUTO/MANUAL(1/50~1/100,000)	
주,야간 전환	AUTO (CDS)	
노이즈제거	ON (2DNR)	
화이트บาล런스	ATW (2000°K ~ 9800°K)	
사용전원	12V DC	
방수 / 방진	IP66(생활방수)	
소비전력	120mA(DC 12V) / 300mA (DC12V) at IR LEDs ON	120mA(DC 12V) / 500mA (DC12V) at IR LEDs ON
제품사이즈	Ø50mm, 193.5(L)mm x 64 (H)mm 브라켓 포함	Ø70mm, 191(L) mm x 118(H) mm브라켓포함

High - Resolution [700TVL]

적외선 카메라

[제품사용설명서]



당사 제품을 구매하여 주심에 감사 드립니다. 먼저 제품을 동작 시키기 전에 사용자 설명서를 충분히 읽고, 확인 하신 후에 제품을 설치 & 동작시켜 주십시오.

품질 보증서

품질보증기간 2년

제 품 명				모 델 명	
				제 조 번 호	
구 입 일	(년)	(월)	(일)	고 객 명	
고 객 주 소	(TEL.)				
대 리 점				담 당 자	

- ▶ 제품을 소비자 피해보상 규정에 따라 위와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ▶ 제품 고장 발생시 구입 대리점이나 서비스 센터로 연락 주십시오.
- ▶ 제품 보증 기간은 2년 입니다.

◆무상서비스◆



소비자 피해 유형		품질 보상 내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용상태에서 제품 성능 및 기능상의 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	무상	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때		
	교환 불가능시	제품 교환	
	수리 불가능시		

◆유상서비스◆

소비자 부주의 유형		품질 보상 내역
보증 기간 이내라 하더라도 서비스 비용이 청구될 경우	1. 사용자의 취급 부주의로 인한 고장 및 파손 2. 천재지변 (화재, 임해, 수해 등)에 의한 고장 및 파손 3. 사용 설명서에 기재된 사용 방법과 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시 4. 지정된 전원 (전원, 주파수, 어댑터) 를 사용하지 않아 고장 발생시 5. 제품의 분해 청소 및 소모부품을 요할 경우 6. 관계자 사람이 아닌 사람이 수리하여 제품의 내용 변경 또는 손상 시킨 경우	유상

주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 숙지하여 지켜 주시기 바랍니다.

 경고	지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.	 주의	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
--	--------------------------------------	--	--



경고

전원 연결 시 외부 연결 단자를 확인 하시고 연결 하세요. DC 전원 입력 단자는 극성을 확인하여 DC어댑터를 올바르게 연결 하세요.	연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단 하세요. 이때는 곧바로 전원을 분리 후 구매처로 연락해 주세요.	태양, 직사광선을 직접적으로 향하게 설치하지 마세요.	DC어댑터는 반드시 제품에 맞는 제품을 사용 하십시오.
전원을 잘못 연결하면 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.	그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.	동작 유무에 관계없이 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.	화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



주의

디지털 카메라의 특성상 케이블에 의하여 영상의 전송 품질이 좌우됩니다.	제품을 벽이나 천장 등에 설치 시 안전하고 확실하게 고정 하세요.	허용 온도 및 습도 범위를 초과하는 곳에 설치하지 마세요.	하나의 어댑터에 여러 대의 카메라를 연결해서 사용하지 마세요.
권장 케이블을 사용하여 주십시오.	낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.		용량 초과시 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

카메라 구성 품

1	카메라	1 개
2	사용자 설명서	1 개
3	고정 스크류 & 앙카	3 개
4	선실드 & 고정볼트	1개
5	L-렌치	1개

EGPIS

경기도 고양시 일산동구 일산로 142, 유니테크빌 414호

TEL: 1644 - 7426