

EGPIS-EXH3166N

하우징 일체형 카메라



주요 특징

- 1/3형 960H 소니 EXview HAD II CCD
- 700TV본
- f=4.3/6.8/12mm 고정초점 렌즈
- DC12V750mA
- Ø161.5(W) X 110.4(H) X 311.8(D)mm



제품 보증서

제품명		보증기간: 1년	
구입일	제조번호	모델명	제조번호
고객주소 (TEL...)		EGPIS-EXH3166N	
대리점	담당자		

▶ 저작(주)이지피스는 제품을 소비자 피해보상 규정에 따라 위와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
▶ 제품 고장 발생시 구입 대리점이나 서비스 센터로 연락 주십시오.
▶ (주)이지피스 제품 보증 기간은 1년입니다.

◆ 무상서비스 ◆

소비자 피해 유형	품질 보상 내역	
	보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용상태에서 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	무상	
교환 불가능시	제품 교환	
수리 불가능시		

◆ 유상 서비스 ◆

소비자 부주의 유형	품질 보상 내역	
	유상	
보증 기간 내내라 하더라도 시설과 함께 사용 방법과 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시 비스 이용 등으로 인한 손상은 소모부품을 포함해 유상	1. 사용자의 취급 부주의로 인한 고장 및 파손 2. 전자기기(화재, 임해, 수해 등)에 의한 고장 및 파손 3. 사용 설명서에 기재된 사용 방법과 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시 비스 이용 등으로 인한 손상은 소모부품을 포함해 유상 4. 사용자 본인의 책임으로 인한 고장 발생시 비스 이용 등으로 인한 손상은 소모부품을 포함해 유상 5. 외부 충격으로 인한 고장 발생시 비스 이용 등으로 인한 손상은 소모부품을 포함해 유상 6. 관계자 사용이 아닌 사람이 수리하여 제품의 내용 변경 또는 손상시킨 경우	
▶ 품질 보증 기간은 구입 일자 기준, 부품 보유 기간은 제품 단종일 기준		

▶ 품질 보증 기간은 구입 일자 기준, 부품 보유 기간은 제품 단종일 기준




410-360, 경기도 고양시 일산동구 백석동 1141-2번지 유니테크 벤처타운 326호
TEL : 1566-7503 www.egpis.co.kr

제품 사양

Model	EGPIS-EXH3166N	
영상		
이미지 센서	1/3형 960H 소니 EXview HAD II CCD Sensor	
유효화소	NTSC 976(H)X494(V) PAL 976(H)X582(V)	
전송방식		
동기방식	2:1 Interlaced	Internal Sync
수령해상도	700TV본	
최저조도	0.1Lux	
S/N비	52dB 이상	
영상이득조절	자동	
영상 출력	컴포지트 영상 신호 : 1.0Vp-p 75Ω	
감마	0.45	
전자셔터스피드	NTSC 1/60 ~ 1/10,000초 PAL 1/50 ~ 1/10,000초	
기타		
공급전원	DC12V	
소비전력	최대 750mA	
렌즈	4.3/6.8/12mm 고정초점 렌즈	
작동온도	-10°C ~ +50°C, RH최대 95%	
보관온도	-21°C ~ +60°C, RH최대 95%	
크기	Ø93X78(H)mm	

외관도



부속품

- 고정용 스크류 3EA

주의 사항

◆ 제품 사용

- ▶ 사용하기 전에 비디오 출력의 연결과 전원을 확인하십시오.
- ▶ 사용하는 동안 어떠한 비정상적인 상태 또는 이상 동작이 감지될 경우 사용을 중지하고 즉시 대리점에 문의하십시오.

◆ 취급

- ▶ 카메라를 분해하지 마시고 제품 내부의 부품은 만지지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 제품의 손상을 피하기 위해 떨어트리거나 진동 및 충격을 가하지 마십시오.
- ▶ 렌즈를 부딪 또는 제거시 습기나 먼지가 들어가지 않도록 하십시오.
- ▶ 빛의 종류에 관계 없이 밝은 빛을 비추지 마십시오. 물체 또는 배경에 매우 밝은 부분이 있으면 화면상에 수평, 수직 Line이 나타나게 됩니다. 이것은 '스미어'라는 현상으로, 반도체 픽업 소자에서는 흔하게 발생하는 현상으로 잘못된 동작이 아닙니다.

◆ 설치 및 보관

- ▶ 카메리로 태양을 비추지 마십시오. 동작 유무와 관계 없이 손상을 초래합니다.
- ▶ 허용 온도 범위를 초과하는 곳에 카메리를 설치하지 마십시오.
- ▶ 장기적으로 계속적인 사용이 예상 되는 곳에서의 설치는 주위 온도가 40°C 이내인지 확인하십시오.
- ▶ 습기 또는 먼지가 많은 곳에서의 설치를 피해 주십시오.
- ▶ 방사능이 있는 곳에서의 설치는 피하여 주십시오.
- ▶ 강한 자기장이나 전자 신호가 있는 곳에서의 설치는 피해 주십시오.
- ▶ 카메리를 비 또는 물에는 절대로 노출시키지 마십시오.

----- COLOR DOME CAMERA -----

◆ 일일 점검

- ▶ 갑자기 옹도로 사용시 올바른 동작을 위하여 일일 점검을 하십시오.
- ▶ 정상 작동을 유지하고 선명하고 깨끗한 화면을 얻기 위해서 카메라의 출력을 매일 점검하십시오.


◆ 청소

- ▶ 전원을 차단 후, 건조하고 부드러운 천으로 닦으십시오. 만약 오염이 심한 경우 가구 소재용 수건을 사용하십시오.
- ▶ (알코올, 석유추출물, 액체로 된 세척제 및 스프레이는 절대 사용하지 마십시오.)

----- COLOR DOME CAMERA -----

카메라의 연결

- ◆ 카메라의 비디오 출력을 모니터의 비디오 입력 단자 또는 다른 기기의 영상 입력 단자에 연결하십시오. 2개 이상의 모니터에 연결하는 경우에는 최종 모니터에서만 75Ω 스위치를 On 상태로 설정하십시오.
- ◆ 카메라의 신호선은 노란색이며, 제품 뒷면의 비디오 출력 단자와 모니터의 입력 단자를 연결하십시오.
- ◆ 연결이 완료되기 전까지는 어느 기기에도 전원을 인가하지 마십시오.
- ◆ 카메라 어댑터의 출력은 정전압 DC 12V 750mA 이상을 사용하십시오.



RCA CONNECTION(STANDARD)