

세부사양

모델명	EGPIS-EHB6000
촬상소자	1/3"SONY EXMOR
비디오출력모드	HD-SDI : Full HD1080p @ 30fps
	TV Out: NTSC
유효화소수	1080p : 1984(H) x 1105(V) [ 2.19 Mega pixel]
최저조도	0.1Lux @ Color
수평해상도	1,000TVL
비디오출력	HD-SDI [Full HD]
셔터스피드	자동
렌즈	Mega Pixel f3.7mm
슬로우셔터	4
밝기	10
노이즈제거	ON
화이트บาล런스	ATW
주,야간 전환	AUTO (AGC)
신호대잡음비	42dB 이상 (AGC Off)
방수 / 방진	IP66(생활방수)
사용전원(V)	DC12V
소비전력	Max 1.8W (150mA)
동작온도(℃)	-10℃ ~ +50℃
보관온도(℃)	-20℃ ~ +70℃
동작습도	90% RH max.
제품사이즈 (mm)	30(W) X 30(H) X 120(L) - 브라켓 체결시
제품중량 (g)	Approx. 300g

※HD-SDI 최대 전송거리는 케이블제조사 및 설치 환경에 의해 영향을 받을 수 있습니다.  
※두 개 이상의 BNC 케이블을 BNC 케이블 어댑터로 연결하여 HD-SDI 영상을 전송 하는 경우, 어댑터의 특성 임피던스는 75 ohm 이어야 합니다. 기타 다른 어댑터는 전송 신호 손실로 인하여 전송 거리가 짧아지거나 영상 이 깨지는 현상이 발생 할 수 있습니다.  
※카메라의 HD-SDI 영상 케이블을 절단하여 연결하면 디지털 영상출력에 손실이 발생되어 정상적인 영상 출력이 되지 않습니다. 절대로 HD-SDI 영상 CABLE을 절단 하지 마십시오.

2.1M Pixel [FULL HD,1080p]

미니 사각 카메라



EGPIS

경기도 고양시 일산동구 일산로 142, 유니테크빌 414호

TEL: 1644 - 7426

## 품질 보증서

품질보증기간 2년

제 품 명		모 델 명	
		제조번호	
구 입 일	(년) (월) (일)	고 객 명	
고객주소	(TEL. )		
대 리 점		담 당 자	

- ▶ 제품을 소비자 피해보상 규정에 따라 위와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ▶ 제품 고장 발생시 구입 대리점이나 서비스 센터로 연락 주십시오.
- ▶ 제품 보증 기간은 2년 입니다.

### ◆무상서비스◆



소비자 피해 유형		품질 보상 내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용상태에서 제품 성능 및 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	무상	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때		
	교환 불가능시	제품 교환	
	수리 불가능시		

### ◆유상서비스◆

소비자 부주의 유형		품질 보상 내역
보증 기간 이내라 하더라도 서비스 비용이 청구될 경우	1. 사용자의 취급 부주의로 인한 고장 및 파손 2. 천재지변 (화재, 침해, 수해 등)에 의한 고장 및 파손 3. 사용 설명서에 기재된 사용 방법과 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시 4. 지정된 전원 (전원, 주파수, 어댑터) 를 사용하지 않아 고장 발생시 5. 제품의 분해 청소 및 소모부품을 요할 경우 6. 관계자 사람이 아닌 사람이 수리하여 제품의 내용 변경 또는 손상 시킨 경우	유상

## 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용으로 반드시 숙지하여 지켜 주시기 바랍니다.

	경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.		주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
---	--	---	--

경 고			
전원 연결 시 외부 연결 단자를 확인 하시고 연결 하세요. DC 전원 입력단자는 극성을 확인하여 DC어댑터를 올바르게 연결 하세요.	연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단 하세요. 이때는 곧바로 전원을 분리 후 구매처로 연락해 주세요.	태양, 직사광선을 직접적으로 향하게 설치하지 마세요.	DC어댑터는 반드시 제품에 맞는 제품을 사용 하십시오.
전원을 잘못 연결하면 화재,감전,고장의 원인이 됩니다.	그대로 계속 사용하면 화재,감전의 원인이 됩니다.	동작 유무에 관계없이 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.	화재,감전, 고장의 원인이 됩니다.

주 의			
디지털 카메라의 특성상 케이블에 의하여 영상의 전송 품질이 좌우됩니다.	제품을 벽이나 천장 등에 설치 시 안전하고 확실하게 고정 하세요.	허용 온도 및 습도 범위를 초과하는 곳에 설치하지 마세요.	하나의 어댑터에 여러 대의 카메라를 연결해서 사용하지 마세요.
권장 케이블을 사용하여 주십시오.	낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.		용량 초과시 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

## 제품 구성 품

1	카메라	1 개
2	사용자 설명서	1 개
3	브라켓	1 개
4	고정 스크류	3 개