



네트워크 카메라 퀵가이드

EGPIS-IP2020DR
EGPIS-IP2080DR
EGPIS-IP2020BR
EGPIS-IP2080BR

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며,
가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
<http://egpis.co.kr>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY


구성품


부속 액세서리는 판매국에 따라 다를 수 있습니다.

- EGPIS-IP2020DR, EGPIS-IP2080DR




- 미포함 : SD 카드






설치하기


1




2



3




4



5

설치하기

5




6





설치하기



7











구성품

부속 액세서리는 판매국에 따라 다를 수 있습니다.


- EGPIS-IP2020BR




- EGPIS-IP2080BR




- 미포함 : SD 카드






설치하기

1




2



설치하기


3




4





설치하기





5





설치하기



비밀번호 설정하기

최초 제품 접속 시 반드시 로그인 비밀번호를 등록해야 합니다.

“**비밀번호 변경**” 창이 나타나면 새로운 암호를 입력하세요.

관리자 비밀번호 변경

새 비밀번호

새 비밀번호 확인

비밀번호 길이가 8자 이상 9자리 이하일 경우 영문자 대문자와 소문자, 숫자, 특수 문자 중 3가지 이상의 조합이어야 합니다.
비밀번호 길이가 10자 이상 15자 이하일 경우 영문자 대문자 및 소문자, 숫자, 특수 문자 중 2가지 이상의 조합이어야 합니다.
사용자 이름과 비밀번호가 동일해서는 안 됩니다.
허용 가능한 특수 문자는 다음과 같습니다. ~!@#%&^*()_-=+[]{}?./~!@#%&^*()_-=+[]{}?./
4개 이상 연속된 문자열은 사용하지 않습니다.(예 : 1234, abcd)
4개 이상 반복되는 문자열은 사용하지 않습니다.(예 : 1111, 1111, mmm)



- 새로운 비밀번호는 8자 이상 9자리 이하는 영 대/소문자, 숫자 특수 문자 중 3종류 이상을 사용해야 하며, 10자 이상 15자리 이하는 2종류 이상을 사용해야 합니다.

- 사용 가능한 특수문자 :
~!@#%&^*()_-=+[]{}?./

- 보안강화를 위하여 동일한 문자 반복 사용이나 연속된 키보드 배열을 비밀번호로 사용하지 않는 것을 권장합니다.
- 비밀번호 분실 시 카메라에 있는 [RESET] 버튼을 눌러 제품 초기화를 해야 하므로 반드시 메모 또는 기억하시길 바랍니다.

로그인하기

카메라에 접속할때마다 로그인 창이 뜹니다.
설정된 사용자 이름과 암호를 입력해야
카메라에 접속할 수 있습니다.

- ① <사용자 이름> 입력란에 “admin”을 입력하세요.
- ② <암호> 입력란에 설정한 암호를 입력하세요.
- ③ [확인] 버튼을 클릭하세요.

제품 보증서

고객님께서 구입하신 (주)두현 IP 카메라에 대하여 아래와 같이 보증하여 드립니다.

1. 보증기간

기계의 보증 기간은 제조일로부터 2년 입니다.

2. A/S 부품

납품된 기계가 단종 되는 경우라도 A/S용 부품을 당사에서 일정기간 동안 확보하여 제공해 드립니다.

3. 소모품

소모품은 보증기간 이내라도 고객께서 구입하시어 사용하여야 합니다.

지정된 소모품, 일반부품을 사용하지 않으면 기계 고장의 원인이 되오니 반드시 당사로 연락하여 구입 사용하시기 바랍니다.

4. 보증기간내의 수리

책임 보증 기간 내에 발생한 기계고장은 당사에서 무료로 수리하여 드립니다.

5. 면책사항

다음 경우는 보증기간 내라도 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

- ① 당사에서 지정한 소모품, 일반 부품을 사용 하지 않음으로써 발생한 고장 시
- ② 당사자가 지정한 자 이외의 제 3자로부터 기계를 개조, 수리, 분해 및 가공을 한 경우
- ③ 화재, 낙뢰, 지진, 홍수 등 기타 예기치 못한 천재지변으로 인한 사고 발생 시
- ④ 사용자의 부주의 또는 고의로 인한 기계 고장 시

6. 기타

본 보증규정 이외의 사항은 당사 “서비스규정” 과 “소비자보호법” 에 의거한 소비자피해보상 기준에 따릅니다.

7. 보안 사용 관련 권장사항

- ① 개인정보 도용을 예방하고, 개인정보를 안전하게 보호하기 위해 주기적 (3개월 이하)으로 비밀번호를 변경하는것을 권장합니다.
- ② PC 혹은 모바일 어플리케이션을 통한 원격 접속 전 바이러스 혹은 개인정보도용의 피해를 방지하기 위해 백신 설치 및 실행 후 접속하는 것을 권장합니다.
- ③ 최신 버전의 CMS는 홈페이지의 자료실에 등록되니, 최신 버전을 설치하여 사용하기를 권장합니다.

(주)두현

경기도 고양시 일산동구 백석동 1141-2번지

유니테크 벤처타운 409호

(주)두현 고객 상담센터

TEL 1566-7503

제 품 명	
시리얼번호	
설 치 장 소	
설 치 날 짜	

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.



(주) 두현

경기도 고양시 일산동구 백석동 1141-2번지

유니테크 벤처타운 409호

1566-7503

egpis@naver.com

www.egpis.co.kr